

VEREINBARUNG GERÜSTANPASSUNG DURCH GERÜSTBENUTZER

Baustelle

Bauleitung/Gerüstbesteller

Gerüstersteller

Gerüstbenutzer

Folgende Gerüstanpassungen dürfen durch den Gerüstbenutzer unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften selbständig vorgenommen werden:

erlaubt		Betrifft	Bemerkung/ Anweisung	Instruktion erfolgt	
ja	nein			ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Demontage Innenbelag und Innenkonsole bzw. Innenrohr, Fassadendistanz nach Demontage nicht > 30 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dito, falls nach Demontage Fassadendistanz > 30 cm	Nur, wenn direkt nach Demontearbeiten zu grosse Öffnungen (> 30 cm) mittels Innenrohr auf unter 30 cm reduziert werden. Das dazu notwendige Material ist vor Ort deponiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Demontage Innengeländer	Nur, wenn nach Demontage Innengeländer die Fassadendistanz nicht > 30 cm ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Demontage von Gerüstverankerungen	Nur, wenn für jede demontierte Verankerung eine Ersatzverankerung korrekt erstellt wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Montage gerüstfremde Anbauten: Aufzugvorrichtung mit Seil und Umlenkrolle	Nur, wenn die angebaute Vorrichtung für diese Anwendung zugelassen ist. Maximallast 150 kg. Befestigung unmittelbar bei Rahmenknotenpunkt. Bei Montage im obersten Gerüstlauf muss der Gerüststrahmen gesichert sein. Anzahl Zusatzverankerungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anheben von einzelnen Spindeln (z. B. für Flachdacharbeiten)	Bis zu einer Gerüsthöhe von 6 m darf nur 1 Spindel auf einmal angehoben werden. Beim Herunterlassen «handfest» anziehen. Falls Gerüst höher: Zusatzmassnahmen durch Gerüstersteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weitergabe der Instruktion betriebsintern bei Gerüstbenutzer	Eine betriebsinterne Weitergabe muss sämtl. Elemente enthalten und darf nur durch die erstinstruierte Person erfolgen. Die Weitergabe ist zu dokumentieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die durch den Gerüstbenutzer ausgeführten Arbeiten werden via Regierapport in Rechnung gestellt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demontiertes Material muss sauber am festgelegten Ort deponiert werden. Das Material darf nicht heruntergeworfen werden. Heruntergeworfenes Material muss ausgesondert werden. Ersatz = kostenpflichtig!				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerplatz:					
Nachweis korrekte Instandstellung: <input type="checkbox"/> Nachkontrolle Gerüstersteller nach Instandstellungsmeldung (kostenpflichtig)					
<input type="checkbox"/> Fotodoku Gerüstbenutzer an Gerüstersteller unmittelbar nach Instandstellung					

Instruktion erfolgte durch:

an

Ort, Datum:

Bauleitung/Gerüstbesteller

Gerüstersteller

Gerüstbenutzer